

## Instalación del Adaptador Ethernet



1. Conecte su Adaptador Ethernet Inalámbrico a un puerto Ethernet libre de su PC y aliméntelo. (Siga los pasos detallados en el apartado A, que encontrará más adelante)



2. Configure su Adaptador Ethernet Inalámbrico mediante el configurador web del equipo, accediendo a él con su navegador habitual. El Punto de Acceso Inalámbrico al que se va a conectar debe estar encendido. (Siga los pasos detallados en el apartado B, que encontrará más adelante).



3. Para mayor información consulte el Manual de Usuario. Este se suministra en papel en el embalaje del equipo, así como en formato electrónico en el CD de documentación.

### A) Instalación física del Adaptador Ethernet

1. *Conexión LAN:* Conectar un cable cruzado Ethernet desde el Puerto Ethernet del ordenador al Puerto LAN del Adaptador Ethernet Inalámbrico.
2. *Conexión Inalámbrica:* Situar el PC con el Adaptador Ethernet Inalámbrico dentro de la zona de cobertura inalámbrica del Punto de Acceso al que se va a conectar.
3. *Alimentación:* Conectar el cable de alimentación al equipo y a la toma de red eléctrica.

### B) Configuración del Adaptador Ethernet Inalámbrico

Para ello puede utilizar cualquier ordenador conectado al Puerto LAN del Adaptador Ethernet Inalámbrico.

1. Configure la dirección IP del adaptador de red de su ordenador con la dirección 192.168.1.2 y máscara 255.255.255.0. Si necesita ayuda consulte el Manual de Usuario.
2. Arranque el navegador en su ordenador. Compruebe que el proxy está desactivado o añada la dirección IP del Adaptador Ethernet Inalámbrico (192.168.1.121) a las excepciones.
3. Teclee <http://192.168.1.121> en el campo dirección del navegador. En la pantalla aparecerá la ventana de acceso al Adaptador Ethernet Inalámbrico.
4. Deje el nombre de usuario en blanco, teclee la contraseña (**1234** por defecto) y pulse **Entrar**.
5. En la pantalla aparecerá la página de estado del Adaptador Ethernet Inalámbrico, donde se puede ver información sobre el Punto de Acceso Inalámbrico y sobre el Adaptador Ethernet Inalámbrico.
6. Seleccionar en el menú de la izquierda de la página la opción **CONFIGURACIÓN**.

7. En la pantalla aparecerá la página de configuración del Adaptador Ethernet Inalámbrico, donde se seleccionarán los parámetros del Punto de Acceso al que se quiere conectar. El resto de campos se dejarán con su configuración por defecto.

Modo de Operación:	Punto a Multipunto
SSID:	SSID del Punto de Acceso
Parámetros WEP:	Según Punto de Acceso

8. Se confirma la configuración pulsando el botón **ACEPTAR**. El equipo se reiniciará en unos segundos y volverá a aparecer la pantalla de estado del Adaptador Ethernet Inalámbrico. En esta pantalla se comprobará que el equipo se ha conectado por radio al Punto de Acceso.

### Puesta en servicio de la Red Inalámbrica

1. Instalación del Punto de Acceso Inalámbrico.
2. Instalación de los clientes inalámbricos. En particular, del Adaptador Ethernet Inalámbrico, configurándolo acorde a la configuración del Punto de Acceso Inalámbrico, según las indicaciones de los puntos anteriores. Una vez que el Adaptador Ethernet Inalámbrico está conectado por radio al Punto de Acceso se comporta como una pasarela dejando pasar todo el tráfico IP.
3. Para tener conectividad IP entre su PC y el Punto de Acceso Inalámbrico, ambos deberán tener una dirección IP de la misma subred. Configure la dirección IP de su PC en función de la configuración de su red.
4. Verifique la conexión TCP/IP con el Punto de Acceso Inalámbrico y con el Módem/Router ADSL.
5. Para más información consulte el Manual de Usuario.

### Uso del Cliente Inalámbrico en áreas de uso público

Tras instalar el Adaptador Ethernet Inalámbrico en su PC, en un lugar con cobertura inalámbrica, el proveedor del servicio le proporcionará recomendaciones sobre la mejor configuración a utilizar.



En el caso de que usted se encuentre en una "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica, (estas zonas aparecen identificadas con el logotipo anterior), tendrá que configurar su Adaptador Ethernet con los siguientes parámetros:

Nombre de Red (SSID) = "**Telefonica**" (con "T" mayúscula y sin acento)

Modo de Operación="Punto a Multipunto"

Tipo de Encriptación (WEP)="Desactivado"

Una vez realizada dicha configuración, conéctese a uno de los puntos de acceso de la "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica, arranque su navegador e intente navegar por cualquier página de Internet. El servidor de la "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica le redirigirá inmediatamente a la página de bienvenida del servicio. Seleccione el medio de pago e introduzca sus pines. Una vez validados sus pines, disfrute de la banda ancha sin hilos.

Consulte las zonas de cobertura de Telefónica en <http://www.telefonicaonline.com/zonawifi>